


## Snabbstartsguide



Grattis till ditt val av Wouxun KG-R59!

Denna snabbguide hjälper dig att komma igång med de viktigaste funktionerna. För samtliga funktioner, se den medföljande Engelska manualen.

- För att starta radion, vrid **volymkontrollen** medurs
- Välj kanal med **kanalväljaren** eller **Uppåt/Nedåt-knapparna**
- Tryck in **PTT** för att tala
- Ett kort tryck på **PF1** ger dig ett snabbval för att ställa in brusspärren (squelch). Välj nivå mellan 0 - 9. Bekräfta värdet genom att trycka på gröna knappen "**Meny/Bekräfta**".  
Hitta ett värde som passar din situation bäst. Ett lågt värde gör att svaga signaler hörs, men du riskerar också att höra mycket brus och störningar. Ett högt värde gör att du endast hör motstationer som befinner sig mycket nära.
- Ett långt tryck (c:a 3s) på **PF1** sänder 11-tonns selektiv anrop. Du väljer vilket ID som ska anropas i menyn under TONECODE. Välj först TONECODE med gröna knappen "**Meny/Bekräfta**", stega sedan uppåt/nedåt och bekräfta med gröna knappen "**Meny/Bekräfta**" igen. Vid leverans finns Allanrop samt 12345 i listan. Du kan själv programmera in upp till 20st egna kontakter i kontaktlistan med hjälp av passande programmeringskabel och en PC (finns som tillbehör i vår webshop).
- Ett kort tryck på **PF2** öppnar brusspärren helt, oberoende av andra inställningar.
- Ett långt tryck (c:a 3s) på **PF2** ger "stängd passning". Du slipper höra ovidkommande trafik på kanalen. Radion kommer endast reagera på ett inkommande selektivt anrop (5-ton eller 11-ton CCIR). En ringsignal ljuder och anropande ID visas i displayen (vid 11-tonsanrop). Tryck på röda knappen "**Bakåt/Avbryt**" för att tysta ringsignalen och svara på anropet. Du ställer in ditt egna ID i menyn under "ANI-EDIT".
- Ett kort tryck på orange knapp **PF3** startar scanning. Radion söker själv alla kanaler och stannar automatiskt på kanal med trafik.
- Ett långt tryck (c:a 3s) på orange knapp **PF3** växlar mellan hög och låg sändningseffekt.
- Ett långt tryck (c:a 3s) på röd "**Bakåt/Avbryt**" knapp låser/låser upp knappsatsen.